

Programm:


archiwin SJ AVA

Frage:

Was bedeuten die Punkte in der Positionsnummer?

Antwort:

Der Aufbau der Positionsnummer ist abhängig von der ausgewählten OZ-Struktur (OZ = Ordnungszahl) in den LV-Einstellungen.



Im obigen Beispiel gibt es **eine** Gliederungsebene mit 2 Zeichen und die Positionsebene mit 3 Zeichen.

Genauso ist das LV auch aufgebaut.

Im Ausdruck erscheint also bei der Positionsnummer: **01.005**.

Wenn man in der OZ-Struktur eine zweite Gliederungsebene einsetzt, würde sich die Positionsnummer folgendermaßen verändern: **01..005**.

Durch den zweiten Punkt würde angezeigt, dass eine zweite Gliederungsebene vorhanden ist, die aber zurzeit nicht verwendet wird.

Nutzen Sie den Servicebereich auf unserer neuen Homepage.

Hier finden Sie den Bereich "Häufig gestellte Fragen zu Ihren Programmen":

http://www.wesa-software.de/html/service_haufig_gestellte_fra.html

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen auf diesem Wege oder unter Telefon 0821 70 40 11 gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
WESA Distribution

HOTLINE

WESA Distribution
Novalisstrasse 5 1/2
86157 Augsburg
Tel.: 0821 70 40 11
Fax: 0821 74 71 457
www.wesa-software.de
Inh.: Dipl.Inf. Birgit Stöger
UST: DE164480482